<u>Установка и настройка принтера GODEX серии RT200/RT230 для</u> работы в программе Elegir marking V1.0

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Подготовка принтера к работе
- 2. Установка драйвера принтера
- 3. Установка материала для печати в принтер
- 4. Подготовка надписей маркировки в программе Elegir marking
- 5. Вывод маркировки на печать
- 6. Сообщения об ошибках принтера

1. Подготовка принтера к работе

1.1 Откройте крышку принтера

Откройте крышку принтера для доступа к печатающему механизму Поместите принтер на плоскую поверхность. Откройте крышку принтера, потянув защелки на обеих сторонах корпуса принтера, и поднимите крышку.





1.2 Загрузка красящей ленты



1.2.1 Оберните красящую ленту вокруг гильзы как показано на рисунке



1.2.2 Загрузка красящей ленты в принтер



1.2.3 Вставьте правую сторону ленты





1.2.4 Вставьте левую сторону ленты



1.2.5 Загрузка модуля подачи ленты выполнена



1.2.6 Загрузка красящей ленты в модуль перемотки ленты



1.2.7 Пропустите ленту вокруг печатающей головки





1.2.8 Вставьте правую сторону гильзы



1.2.9 Вставьте левую сторону гильзы





1.2.10 Проворачивайте колесо перемотки ленты, пока лента не натянется до отсутствия складок и пока не начнется лента черного цвета.



1.3 Подключение принтера к компьютеру

- 1.3.1 Убедитесь, что принтер отключен.
- 1.3.2 Вставьте кабель питания в сетевой блок питания.



1.3.3 Подключите штекер сетевого блока питания к принтеру, вставьте штекер адаптера питания в розетку.





1.3.4 Подключите USB кабель к принтеру и управляющему компьютеру.



1.3.5 Нажмите кнопку питания. Должен загореться индикатор питания.





2 Установка драйвера принтера

2.1 Вставьте USB – flash накопитель в разъем на управляющем компьютере и откройте папку "Драйверы Seagull". Выберите значок для файла драйвера и щелкните его, чтобы начать установку.



2.2 Следуйте инструкциям на экране. Мастер драйверов проведет вас через процедуру установки. Выберите "Установить драйвер принтера".

Seagull Driver Wizard		
	Welcome to the Seagull Driver Wizard This wizard helps you install and remove printer drivers. What would you like to do? Install printer drivers Upgrade printer drivers Remove printer drivers	
	< Back Next > Cancel	

2.3 Укажите модель своего принтера.

Specify Printer Model	
The manufacturer and model determine whi	
ipecify the model of your printer.	
Printer Model	
Godex RT200	
iource: C:\Seagull	Browse
iource: C:\Seagull lersion:	Browse
iource: C:\Seagull iersion:	Browse



2.4 Укажите порт, используемый для подключения принтера к управляющему компьютеру.



2.5 Введите имя принтера и назначьте ему необходимые права. <u>ВАЖНО!</u> Первые символы имени принтера должны быть: <u>Godex RT2</u>, или вы можете оставить имя принтера предложенным по умолчанию.

Specify Printer Names are u	Name sed to identify the printer on this computer and on the network.
Enter a name for	this printer.
Printer name:	GodexRT200
Use this printe	er as the default printer
Specify whether sharing, you mus	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name.
Specify whether sharing, you mus Oo <u>n</u> ot share (or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer
Specify whether sharing, you mus O Do not share O Share name:	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer Godex_G500
Specify whether sharing, you mus Do not share I Share name:	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer Godex_G500

2.6 По завершении установки будет выведена сводка настроек принтера.

Проверьте, верны ли настройки принтера, и щелкните "Готово", чтобы приступить к копированию файлов драйвера. Подождите окончания копирования и завершите установку.





2.7 По завершении установки драйвера новый принтер должен стать видимым в папке "Принтеры и факсы".



3. Установка материала для печати в принтер



3.1 Разблокируйте защелку, чтобы извлечь модуль подачи этикеток.





3.2 Установите рулон этикеток на модуль подачи этикеток. <u>ВАЖНО!</u> Направление размотки рулона (верхняя или нижняя) см. на упаковке рулона!



3.3 Нажмите на модуль подачи этикеток и заблокируйте защелку.



3.4 Новый модуль подачи этикеток установлен.





3.5 Протяните этикетку через направляющие этикеток и подстройте направляющие под ширину этикетки. Направляющие для этикеток предотвратят отклонение этикеток.

<u>Важно!</u> Установите оптический датчик напротив наклейки, маркера или черной метки расположенной на материале для печати.



3.6 Чтобы закрыть крышку, разблокируйте защелку.



3.7 Откалибруйте принтер нажав на кнопку АВТОКАЛИБРОВКИ в течении двух секунд (расположенную на задней панели принтера)





Принтер начнет подавать материал маркировки вперед, индикаторы POWER и STATUS будут мигать красным и зеленым цветом.

После калибровки индикатор POWER будет гореть зеленым цветом, калибровка прошла успешно.

! калибровку нужно производить в случае первого запуска принтера и при смене рулона материала для печати, отличающегося от установленного ранее.

<u>ВАЖНО!</u> При установке нового рулона, того же артикула, калибровку производить не нужно.

4. Подготовка надписей маркировки в программе Elegir marking

4.1. Вставьте USB – flash накопитель в разъем на управляющем компьютере и откройте папку " Elegir marking ". Сохраните программу Elegir marking в память компьютера.

1	Elegir	marking 1.0.17.0	- 🗆 🗙
Файл Правка Справка	Arial • 8 • A+ A-	В 🛛 🖻 🖬 🗐 АаВв 123	
; 📄 Godex RT200 (копия 2)	 Открыт материал: 	Арт.:	
Автоматическая нумерация Циферный Ч Нач. знач Конечн. знач Префикс Суффикс Шаг Колл повторов Предварительный просмотр Очистить Перенести	Nº Tekor		Выбрать все Удалить ячейку Очистить ячейку Удалить пустые ячейки Вставить пустую табличку Дублировать табличку Авторазмер шрифта Смещение поля печати 0 0 Вверх Вправо Вниз Влево

4.2 Запустите программу маркировки Elegir marking



4.3Создайте требуемую маркировку, выбрав материал для печати: Файл -> Создать -> требуемый тип маркировки

1	Elegir marking 1.0.17.)	×
Файл Правка Справка			
Создать • Открыть	MFSS - термоусадочные маркеры NPP - наклейки позиционные	▶ Ø 4 - 2 мм Ø 6 - 3 мм	 MFSS-2X-4-15 (apt.21504611) MESS-2X-4-20 (apt.21504211)
Создать Открыть Закрыть Заполнить из таблицы Excel Открыть в другом материале Сохранить Сохранить как Выбор принтера Предварительный просмотр Печать Выход Шаг Колл повторов Предварительный просмотр	MFSS - термоусадочные маркеры NPP - наклейки позиционные HIC - жесткие вставки для контейнеров PT - пластиковая лента Бирки кабельные маркировочные Выбор по артикулу	 Ø 4 - 2 мм Ø 6 - 3 мм Ø 8 - 4 мм Ø 12 - 6 мм Ø 16 - 8 мм Ø 20 - 10 мм 	 MFSS-2X-4-15 (арт.21504611) MFSS-2X-4-20 (арт.21504211) MFSS-2X-4-20 (арт.21504311) MFSS-2X-4-30 (арт.21504411) MFSS-2X-4-40 (арт.21504411) Удалить ячейку Очистить ячейку Очистить ячейку Удалить пустые ячейки Вставить пустые ячейки Вставить пустые ячейки Вставить пустые ячейки Вставить пустую табличку Дублировать табличку Авторазмер шрифта Смещение поля печати
Очистить Перенести			0 0 Вверх Вправо Вниз Влево

4.4Заполните текст маркировки используя функции авто нумерации, таблицу или панель отображения внешнего вида маркировки.



4.5По необходимости отредактируйте шрифт, размер, выравнивание и другие свойства надписи, предварительно выбрав одну или несколько ячеек.

1	El	egir marking 1.0.17.0		- 🗆 ×
Файл Правка Справка	1			
BRIXNGX	Arial • 7,5 • 🗛 /	• B / E E E A	АаВв 123	
Godex RT200 (копия 2)	 Отрыт матер ил: Мг. 	-2Х-4-20 Арт.: 21504	4211	
Датоматическая нумерация Циферный ч Нач. знач 124 Конечн. знач 129 Префикс А А. Суффикс Шаг ч Колл повторов 125 Предварительный просмотр А125 А126 А127 А128 ч	N: Texcr 1 1 A123 2 2 A125 3 3 A125 4 4 A126 5 5 A127 6 6 A128 7 7 A129	1 A123 2 A124 3 A126 5 A127 6 A128 7 A129	 Выбрать Выбрать Выбрать Выбрать Выбрать Выбрать Выбрать Выбрать 	Выбрать все Удалить ячейку Очистить ячейку Удалить пустые ячейки Вставить пустию табличку Дублировать табличку Авторазмер шрифта Смещение поля печати 0 0 Верх Вправо Вниз Влево
				Вниз Влево

5. Вывод маркировки на печать

5.1 В программе Elegir marking выберите ячейки для отправки на печать

1	Elegir	marking 1.0.17.0	-	□ ×
Файл Правка Справка				
BAXAAX	Arial 🔻 7,5 🔹 🗛+ 🗛-	В 🛛 🖃 🗐 🗏 АаВв 12	13	
Godex RT200 (копия 2)	• Открыт материал: MFSS-2X	-4-20 Apt.: 21504211		
	Ne Taxar	1.1		
Автоматическая нумерация		1 4123	Выбрать Выбрать	все
Циферный 🗸	2 2 A124			ueitrov
Нач. знач	3 3 A125	2 0104	Удолить ж	icuity
124	4 4 A126	- A124	• очистить я	чейку
Конечн. знач	5 5 A127	3 4195	Улалить пу	стые
129	6 6 A128	5	У выорать ячейки	1
Префикс	7 7 A129		Botaguth D	VCT ID
A	8 8	4 A126	 Выбрать табличк 	cy
Суффикс			Dufinunga	
		5 A127	Выбрать табличк	ky karakara karakara karakara karakara karakara
Шаг				
		6 A128	🗸 Выбрать	
Колл повторов			Авторазм	ер шрифта
		7 A129 A129	🖌 Выбрать	
Предварительный просмотр			Смещени	е поля
A124 A125		8	Выбрать печа	ти
A126			0	0
A128 Y			Press	Presso
Dama Dama			вверх	вправо
Очистить перенести			Вниз	Влево
li and a second s				

5.2 Выберите принтер.

1	Elegir marki	ng 1.0.17.0		- 🗆 🗙
Файл Правка Справка				
E 🕒 🗶 🗅 🛱 × Arial 🔹 7,5 ↔ 🗛	• A- B /		аВв 123	
Godex RT200 (копия 2) • Открыт материал: М	AFSS-2X-4-20	Арт.: 21504	211	
Автоматическая нумерация	1	A123	🗸 Выбрать	 Выбрать все
Циферный 2 2 A124				Удалить ячейку
Нач. знач 3 3 А125	2	A124	🗸 Выбрать	
	-	100 C		Очистить ячейку
129 6 6 A128	3	A126	🗸 Выбрать	Удалить пустые
Префикс 7 7 А129		100 C	_	ячейки
A 8 8	4	A126	🗸 Выбрать	Вставить пустую
Суффикс				таоличку
	5	A127	🗸 Выбрать	Дублировать
War				Таоличку
	6	A128	🗸 Выбрать	
Колл повторов				Авторазмер шрифта
	7	A129 A129	🗸 Выбрать	
Предварительный просмотр				Смещение поля
A124 A125	8		🗌 Выбрать	печати
A126 A127				0 0
A128 V				Beenx Bringer
Очистить Перенести				Book Bringson
				Вниз Влево

5.3 Нажмете кнопку печати.

6. Сообщения об ошибках

Цвет ин	дикатора	Звуково	Описание ошибки	Решение
POWER	STATUS	й сигнал		
	Красный	4 сигнала дважды	Печатающая головка не на месте, верхняя крышка принтера закрыта не до конца.	Откройте крышку принтера и снова закройте
Красны й (мигает)	Красный (мигает)	Нет	Перегрев головки	После того, как температура головки принтера опустится до нормальной, принтер будет готов продолжать печатать. Индикаторы перестанут мигать.
	Красный	3 сигнала дважды	Не установлен рулон красящей ленты	Установите красящую ленту
			Кончилась красящая лента или не вращается валик ленты	Установите красящую ленту
	Красный	2 сигнала дважды	Принтер не определяет наличие материала для печати	Убедитесь, что метка перемещаемого сенсора в правильной позиции. Установите датчик напротив материала
			Закончился материал для печати	Установите материал для печати
			Не нормальная подача материала для печати	Возможно, замятие или застревание материала для печати. Устраните причину

